



קוד הבהובי נורות צבעוניות - CoreSense Communicaion

מספר הבהובי נורה	תאור מצב נורה	זמן הפעלה מחדש	מצב סגירה	מידע איבחון תקלה
1	אין מספיק לחץ לא קיים	לא קיים	ללא לחץ שמן מספיק במשך 2 דקות	אם מהבהב בירוק - המדחס היה ללא לחץ שמן מספיק במשך 4 שניות. אם מהבהב באדום - המדחס היה ללא לחץ שמן מספיק במשך 2 דקות.
2	לא קיים	2 דקות	לא קיים	אם מהבהב בכתום - המדחס הפסיק לפעול כי טמפ. המנוע עברה את הנקודה שהוגדרה מראש.
3	טמפ. דחיסה גבוהה	2 דקות	עבר את הנקודה שהוגדרה מראש	אם מהבהב בירוק - רגש טמפ. הדחיסה פתוח/מקוצר או מנותק. אם מהבהב בכתום - טמפ. הדחיסה עברה את הנקודה שנקבעה מראש : המדחס לא יפעל במשך 2 דקות לפני שיכנס לפעול מחדש אוטומטית. אם מהבהב באדום - טמפ. דחיסה עברה את הנקודה שהוגדרה מראש והמדחס ננעל. התראת DLT ניתן להגדרה כהפסקת פעילות או נעילה. הגדרת היצרן היא הפסקה.
4	תקלת רגש זרם	לא קיים	לא קיים	אם מהבהב בירוק - רגש הזרם פתוח/מקוצר או מנותק מיחידת הרגש . מצב פעולת המדחס לא ידוע ליחידת הבקרה.
5	תקלת תקשורת	לא קיים	לא קיים	אבדה התקשורת בין יחידת הבקרה ובקר המערכת. אבדה התקשורת בין יחידת הבקרה ויחידת הרגש.
6	לא קיים	5 דקות	10 ארועים רצופים	אם מהבהב בכתום - המדחס לא הצליח להניע, יתכן שזרם גבוה מדי נמצא במדחס. המדחס ישאר לא פעיל במשך 5 דקות. אם מהבהב באדום - המדחס לא הצליח להניע יתכן שזרם גבוה מדי נמצא במדחס. המדחס ננעל אחרי 10 פעמים רצופות בהן קורה ניתוק.
7	לא קיים	5 דקות	10 ארועים רצופים	אם מהבהב בכתום - המדחס כבה בגלל חוסר פאזה. אם מהבהב באדום - המדחס ננעל אחרי 10 התראות רצופות על חוסר פאזה.
8	לא קיים	5 דקות	10 ארועים רצופים	אם מהבהב בכתום - המדחס לא פועל בגלל מתח נמוך . אם מהבהב באדום - המדחס ננעל אחרי 10 התראות רצופות על מתח נמוך.
9	לא קיים	5 דקות	10 ארועים רצופים	אם מהבהב בכתום - המדחס לא פועל בגלל מתח לא מאוזן/יציב . אם מהבהב באדום - המדחס ננעל אחרי 10 התראות רצופות על מתח לא מאוזן/יציב.