

1. TOGLIERE LA MANIGLIA
REMOVE THE HANDLE

Togliere la maniglia svitando le 4 viti visualizzate in figura.
Remove the handle by unscrewing the 4 screws shown in the picture.



2. FISSARE LA NUOVA MANIGLIA
FIX THE NEW HANDLE

Fissare la nuova maniglia con le 4 viti presenti nel kit di sostituzione.
NON UTILIZZARE LE VITI PRECEDENTI.

Fix the new handle using the 4 screws included in the replacement kit.
DO NOT USE THE PREVIOUS SCREWS.

